

RO Tastatura Manual de utilizare

Manipulare

Când manipulați tastatura, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu lăsați componentele la îndemâna copiilor. Tastele pot fi desprinse și pot prezenta un pericol de sufocare.
- Nu expuneți tastatura la acțiunea lichidelor. La curățare, folosiți o cârpă umedă.
- Nu o expuneți la extreme de temperatură și nu lăsați obiecte grele deasupra sa.
- Păstrați la distanță de medilie cu mult praф.
- Nu așezați tastatura pe un cârcior, un suport sau o masă instabilă. Dacă produsul cade, poate suferi deteriorări grave.
- Nu acționați niciodată asupra tastatură dacă are un cablu deteriorat sau un ștețar deteriorat, în cazul funcționării defectuoase, a deteriorării sale ori a scăpării în apă. Returnați aparatul la un centru de asistență tehnică pentru a fi examinat și reparat.

Utilizarea aparatului

- Porniți calculatorul.
- Conectați mufa USB a tastaturii la portul USB liber ale computerului dvs.
- Utilizați-vă tastatura.

Remedierea problemelor

Tastatura ul nu funcționează.

- Încercați să vă reconectați computerul.
- Reconectați mufa USB a tastaturii la portul USB al altui computer.
- Verificați dacă mufa USB a tastaturii este ferm atașată la portul USB al computerului dvs.
- Verificați dacă nu este deteriorat cablul USB al tastaturii.

Simbolul Deșeuri Electrice Electronice și Electrocasnice (DEEE)

Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un deșeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este corect eliminat, veți ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe informații referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

BG Клавиатура Наръчник на потребителя

Работа

- При работа с клавиатурата имайте предвид следните предохранителни мерки:
- Газете компонентите далеч от обсега на малки деца. Отделните клавиши могат да се разхлабят и да представляват риск от задушаване.
- Никога не излагайте клавиатурата на въздействието на точности. При почистване използвайте влажна кърпа.
- Не излагайте на екстремни температури и не поставяйте тежки предмети върху нея.
- Не съхранявайте в силно замразени среди.
- Не поставяйте клавиатурата върху нестабилни колички, стойки или маси. Ако продуктът падне, е възможно да претърпи сериозни повреди.
- Никога не работете с клавиатурата, ако има повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или е била повредена, или е престояла във вода. Занесете уреда в сервизен център за проверка и ремонт.

Използване на уреда

- Включете компютъра.
- Свържете USB контакта на клавиатурата към свободен USB порт на компютъра.
- Използвайте клавиатурата.

Отстраняване на неизправности

- Клавиатурата не работи.
- Спитайте да рестартирате компютъра.
- Свържете отново USB контакта на клавиатурата към друг USB порт.
- Проверете дали USB контакта на клавиатурата е поставен пълно в USB порт на компютъра.
- Проверете дали USB кабела на клавиатурата не е повреден.

Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.

ES Teclado para PC Manual de usuario

Manejo

Al utilizar el teclado tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantenga las piezas fuera del alcance de los niños. Las teclas pueden estar sueltas y pueden suponer un peligro de asfixia.
- No exponga nunca el teclado a los líquidos. Al limpiarlo, utilice un paño húmedo.
- No lo exponga a altas temperaturas y no coloque objetos pesados encima.
- Manténgalo alejado de ambientes en los que haya mucho polvo.
- No coloque el teclado en un carrito, estante o mesa inestable. El teclado podría sufrir graves daños si se cae.
- No utilice nunca el teclado si presenta un cable o enchufe dañado, si no funciona adecuadamente o si se ha dañado o ha sumergido en el agua. Lleve el dispositivo a un centro de servicio para su revisión y reparación.

Uso del dispositivo

- Encienda su ordenador.
- Conecte el cable USB del teclado a un puerto USB de su ordenador que esté libre.
- Use el teclado.

Resolución de problemas

El teclado no funciona.

- Pruebe a reiniciar su ordenador.
- Vuelva a conectar el cable USB del teclado a otro puerto USB del ordenador.
- Compruebe que el cable USB del teclado está bien ajustado al puerto USB del ordenador.
- Compruebe que el cable USB del teclado no está dañado.

Символ de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)

El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.

HU Tipkovnica Felhasználói kézikönyv

Biztonsági intézkedések

- A billentyűzet kezelésekor, kérjük feltétlenül kövesse az alábbi óvintézkedéseket:
- Az alkatrészeket tartsa elzárva a kisgyermekektől. Egyes gombok meglazulhatnak és ezáltal fulladásveszélyt jelentenek a gyermekek számára.
- Soha ne tegye ki a billentyűzetet folyadéknak. A tisztítás során használjon nedves ruhát.
- Ne helyezze ki szelsőséges hőmérsékletnek, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére.
- Tartsa távol az erősen poros környezetektől.
- Ne helyezze a billentyűzetet instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan károsodhat.
- Soha ne használja a billentyűzetet, ha a vezeték vagy a csatlakozó megsérült, ha nem működik megfelelően vagy megsérült vagy vízbe esett. Vigye a készüléket szervizbe, vizsgálát és javítás céljából.

A billentyűzet használata

- Kapcsolja be a számítógépet.
- Csatlakoztassa a billentyűzet USB-csatlakozóját a számítógép szabad USB portjához.
- A billentyűzet készen áll a használatra.

Hibaelhárítás

A billentyűzet nem működik.

- Próbálja meg újraindítani a számítógépet.
- Csatlakoztassa a billentyűzet USB-csatlakozóját egy másik USB porthoz a számítógépen.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet USB csatlakozója szilárdan rögzítve van az USB portba a számítógépre.
- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet USB vezetéke nem sérült.

Az elektromos és elektronikus hulladékok jele (WEEE)

Ez a szimbólum (WEEE) arra utal, hogy a termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. A termék megfelelő módon való ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez. A termék újrahaznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékok szállításával és ártalmatlanításával foglalkozó szolgáltató, valamint a terméket árusító üzlet szolgálhat további tájékoztatással.

RU Клавиатура Инструкция по использованию

Уход

Во время транспортировки клавиатуры , пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Храните детали вне зоны досягаемости маленьких детей. Отдельные кнопки могут сниматься и могут застрять в горле при проглатывании.
- Никогда не подвешивайте клавиатуру воздействию жидкости. При очистке используйте влажную ткань.
- Не подвешивайте клавиатуру/мышь воздействию крайне низких и крайне высоких температур, а также не кладите на клавиатуру тяжелые предметы .
- Не храните устройства в помещениях с высокой степенью запыленности.
- Не ставьте эту клавиатуру на неустойчивую тележку, подставку или стол. Если устройство упадет, оно может получить серьезные повреждения.
- Никогда не эксплуатируйте эту клавиатуру , если в ней поврежден кабель или разъем, если она работает неправильно, или если она повреждена или упала в воду. Верните устройство в сервисный центр для проведения осмотра и ремонта.

Эксплуатация устройства

- Включите Ваш компьютер.
- Подключите USB-разъем Вашей клавиатуры к свободному USB-разъему Вашего компьютера.
- Эксплуатация клавиатуры.

Устранение неисправностей

Клавиатура не работает.

- Попробуйте перезагрузить Ваш компьютер.
- Повторно подключите USB-разъем клавиатуры к другому USB-разъему компьютера.
- Проверьте, чтобы USB-разъем клавиатуры был плотно подключен к USB-разъему Вашего компьютера.
- Проверьте, чтобы USB-кабель клавиатуры не был поврежден.

Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудован (WEEE)

Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.

SI Tipkovnica Uporabniški priročnik

Uporaba

- Ko uporabljate tipkovnico, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
 - Sestavljene brezno izven dosega majhnih otrok. Posamezne tipke se lahko razahljajo in tako predstavljajo nevarnost zadužitve.
 - Tipkovnice nikoli ne izpostavljajte tekočini. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
 - Ne izpostavljajte je ekstremnim temperaturam in na njo ne polagajte težkih predmetov.
 - Hranite izven močno zaprašenih okolij.
 - Tipkovnice ne polagajte na nestabilni voziček, stojalo ali mizo. Če izdelek pade, se lahko resno poškoduje.
 - Tipkovnice nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovani kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, je bila poškodovana ali pa je padla v vodo. Napravo vrnite na servis, da jo pregledajo in popravijo.

Uporaba naprave

- Vklopite računalnik.
- USB vtič tipkovnice povežite na prosta vrata USB vsega računalnika.
- Uporabljajte tipkovnico.

Odpravljanje težav

Tipkovnica ne deluje:

- Poskusite ponovno zagnati računalnik.
- Ponovno povežite USB vtič tipkovnice na druga prosta vrata USB računalnika.
- Preverite, da je USB vtič tipkovnice trdno pritrjen na vrata USB vsega računalnika.
- Preverite, da kabel USB tipkovnice ni poškodovan.

Символ о odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Uporaba simbola OEEO pomeni, da izdelka ne smete odvreci med gospodinske odpadke. S tem boste ohranili, zaščitili in izboljšali okolje ter zaščitili zdravje ljudi. Zato je pomembno, da se ga odvzre v zbirnem centru ali pa se ga preda v zbirni center za OEEO, ki ima obrate za predelavo električnih naprav.

Warranty card

Product	Product model
Product purchase date	Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature)	

1. Warranty period

Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.

2. Warranty conditions

The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase date, name and address of the seller.

If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.

The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.

The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:

- Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the product

GB EU Declaration

ACME Europe hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of:
"EMC 2014/30/EU" Directive;
"RoHS 2011/65/EU" Directive.
The declaration of conformity can be accessed at:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LT ES atitikties deklaracija

„ACME Europe“ pareiškia, kad ši įranga atitinka šius teisės akts:
EMC 2014/30/ES Direktyva
RoHS 2011/65/ES Direktyva
Atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LV ES Deklarācija

Ar šo ACME Europe apliecina, ka šī iekārta atbilst turpmāk uzskaitīto direktīvu būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem:
Direktīva **EMC 2014/30/ES**
Direktīva **RoHS 2011/65/ES**
Atbilstības deklarāciju var atrast:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

EE Eli deklaratsioon

ACME Euroopa teatab, et antud seade vastab järgmistele dokumentidele põhinuetele ja muudele asjaomastele sätetele:
EMC 2014/30/EL direktiiv
RoHS 2011/65/EL direktiiv
Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda veebisaidil
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

PL Deklaracja UE

ACME Europe niniejszym oświadczca, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosowanymi przepisami.

Direktywa **EMC 2014/30/EU**
Direktywa **RoHS 2011/65/EU**
Deklaracja zgodności dostępna pod adresem:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

RU Декларация о соответствии нормам ЕС

ACME Europe настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям:
Директивы **EMC 2014/30/EU**;
Директивы **RoHS 2011/65/EU**.
Декларация о соответствии доступна на:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

DE EU Erklärung

ACME Europe erklärt hiermit, dass diese Geräte im Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Regelungen stehen:
Anforderungen **EMC-Richtlinie 2014/30/EU**
Anforderungen **RoHS-Richtlinie 2011/65/EU**
Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

UA Декларація ЄС

Компанія «ACME Europe» цим засвідчує, що це обладнання відповідає обов'язковим вимогам та іншим відповідним положенням:
Директиви **EMC 2014/30/EU**
Директиви **RoHS 2011/65/EU**
Доступ до Декларації відповідності за наступним посиланням:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

RO Declarație UE

Prin prezenta, ACME Europe declară că acest echipament respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale următoarelor directive europene:
Directiva **EMC 2014/30/EU**
Directiva **RoHS 2011/65/EU**
Declarația de conformitatea poate fi accesată la:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

BG Декларация на ЕС

ACME Европа декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на:
Директива **EMC 2014/30/EC**
Директива **RoHS 2011/65/EC**
Декларацията за съответствие може да бъде намерена на

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

HU EU nyilatkozat

ACME Europe ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek a:
EMC 2014/30/EU irányelve
RoHS 2011/65/EU irányelve
A megfeleléségi nyilatkozat elérhető itt:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

HR EU izjava

ACME Europe ovime izjavlja da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama:
Direktiva **EMC 2014/30/EU**
Direktiva **RoHS 2011/65/EU**
Izjavi o skladnosti može se pristupiti na:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

SI Izjava EU o skladnosti

ACME Europe izjavlja, da je oprema u skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami naslednjih direktiv:
Direktiva **EMC 2014/30/EU**
Direktiva **RoHS 2011/65/EU**
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

ES Declaración de la UE

ACME Europe declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de:
Directiva **EMC 2014/30/EU**
Directiva **RoHS 2011/65/EU**
La Declaración de Conformidad se puede consultar en:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

GB Keyboard User manual

Handling

When handling the keyboard, please take the following precautions:

- Keep components out of reach of small children. Individual keys may be pried loose and may present a choking hazard.
- Never expose the keyboard to liquid. When cleaning, use a damp cloth.
- Do not expose to temperature extremes, and do not rest heavy items on top of it.
- Keep away from heavily dusted environments.
- Do not place this keyboard on an unstable cart, stand or table. If the product falls, it could be seriously damaged.
- Never operate this keyboard if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped into the water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Using the appliance

- Turn on your computer.
- Connect the keyboard USB plug to your computer's free USB port.
- Keyboard is ready to use.

Trouble shooting

The keyboard does not work.

- Try to restart your computer.
- Reconnect keyboard USB plug to another computer's USB port.
- Check that the keyboard USB plug is firmly attached to the USB port on your computer.
- Check that the keyboard USB cord is not damaged.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol

 The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

LT Klaviatūra Naudojimo instrukcija

Naudojimas

Naudodami klaviatūrą, imkitės toliau išvardytų atsargumo priemonių.

- Laikykite komponentus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atskiri klavišai gali būti lengvai ištraukiami, todėl kyla užspringimo rizika.
- Saugokite klaviatūrą nuo skysčių. Valydami naudokite drėgną šluostę.
- Nelaikykite ypač mažoje arba didelėje temperatūroje ir nedėkite ant jos sunkių objektų.
- Saugokite nuo itin dulktos aplinkos.
- Nedėkite šios klaviatūros ant nestabilių paviršių. Jeigu klaviatūra nukris, ji gali būti sugadinta.
- Nesinaudokite šia klaviatūra, jei laidas arba kištukas pažeisti, ji netinkamai veikia arba buvo pažeista ar įmesta į vandenį. Gražinkite įrenginį į aptarnavimo centrą patikrinti ir pataisyti.

Įrenginio naudojimas

- Įjunkite kompiuterį.
- Prijunkite klaviatūros USB kištuką prie kompiuterio USB prievado.
- Galite naudotis įrenginiu.

Trikčių šalinimas

Klaviatūra neveikia.

- Pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį.
- Iš naujo prijunkite klaviatūros USB kištuką prie kito kompiuterio USB prievado.
- Išitikinkite, kad klaviatūros USB kištukas tvirtai įkištas į kompiuterio USB prievadą.
- Išitikinkite, kad klaviatūros USB laidas nepažeistas.

Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas

WEEE ženklų nurodoma, kad gaminius negali būti panaudotas kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Noredami sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jusų namų ūkui priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį gaminį.

LV Tastatūra Lietošanas instrukcija

Rīkošanās

Rīkojoties ar tastatūru, ievērojot šos piesardzības pasākumus:

- neuzglabājiēt komponentus maziem bērniem pieejamās vietās, atsevišķas detaļas aiz ziņkārības bērni var nonemt un norijot, šādi var izraisīt nosmakšanas draudus;
- nepakļaujiet tastatūru šķidruma iedarbībai, tīrīšanai izmantojiet mitru drānu;
- neuzglabājiēt pārāk augstā vai zemā temperatūrā, nenovietojiet virs tastatūras pārāk smagus priekšmetus;
- neuzglabājiēt mikrofonu ļoti putekļainās vietās;
- nenovietojiet šo tastatūru uz nestabilām ratiņiem, statīva vai galda, izstrādājumam nokrirot, to var sabojāt;
- nekādā gadījumā nelietojiet tastatūru, ja tai ir bojāts vads vai kontaktdakšīņa, ja tā darbojas nepareizi vai ir iepriekš nokrītusi, sabojāta vai iekrītusi ūdeni, atgrieziet ierīci servisa centrā, kur tai tiks veikta pārbaude un remonts;

Ierīces lietošana

- Ieslēdziet datoru.
- Pievienojiet tastatūras USB spraudni brīvam datora USB portam.
- Lietojiet tastatūru.

Problēmu novēršana

Tastatūra nedarbojas.

- Mēģiniet restartēt datoru.
- Atvienojiet un pievienojiet tastatūras USB spraudni citam USB portam.
- Parbaudiet, vai tastatūras USB spraudnis, ir kārtīgi pievienots datora USB portam.
- Parbaudiet, vai nav bojāts tastatūras USB vads.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols

WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājaisniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārte vidi. Sīkākā informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdz, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājaisniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.

EE Arvutiklaviatuur Kasutusjuhend

Kasutamine

Klaviatuuri kasutamisel pidage silmas järgmist:

- Ärge jätke seadet väikeste laste käeulatusse. Klaviatuuri klahvid võivad lahti tulla ja põhjustada lämbumisohtu.
- Vältige klaviatuuri kokkupuudet vedelikega. Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus esineb äärmuslikke temperatuure ja ärge pange seadme peale raskeid esemeid.
- Ärge paigutage seadet väga tolmusesse keskkonda.
- Ärge asetage klaviatuuri mittesobivale alusele, kärule või lauale. Maha kukkudes võib see toode tõsiselt kahjustusi saada.
- Ärge kasutage seda klaviatuuri, kui selle kaabel on kahjustatud, seade ei tööta korralikult või pärast seda, kui seade on kahjustusi saanud või vette kukkunud. Eelnimetatud juhtudel viige seade kontrollimiseks ja remontimiseks edasimüüja juurde.

Seadme kasutamine

- Lülitage arvuti sisse.
- Ühendage klaviatuuri USB-otsak arvuti vaba(de)sse USB-porti.
- Nüüd saate klaviatuuri kasutama hakata.

Tõrkeotsing

Klaviatuur ei tööta.

- Proovige arvuti taaskäivitada.
- Ühendage klaviatuur arvuti teise USB-pistikusse.
- Veenduge, et klaviatuuri USB-otsak on korralikult arvuti USB-porti sisestatud.
- Kontrollige ega klaviatuuri USB-kaabel kahjustatud pole..

Elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete (WEEE) symbol

WEEE-symbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejaatmete hulka. Toote oigelt korvaldamisel aitate kaitssta keskkonda. Uksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote umbertootlemise kohta poorduge kohalikku omavalitsusse, jaatmekaitlusettevottnesse voi kauplusesse, kust te toote otsite.

DE Computertastatur Bedienungsanleitung

Handhabung

Beachten Sie bei der Handhabung Ihrer Tastatur bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie die Komponenten außerhalb des Zugriffs von Kindern auf. Einzelne Tasten können abgelöst werden und stellen eine Erstickungsgefahr dar.
- Setzen Sie die Tastatur keinesfalls Flüssigkeiten aus. Reinigung nur mit einem feuchten Tuch.
- Setzen Sie sie keinen extremen Temperaturen aus und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Vermeiden Sie besonders staubige Bereiche.
- Stellen Sie die Tastatur nicht auf einen instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es herunterfällt.
- Betreiben Sie die Tastatur nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich mit Überprüfung und Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.

Bedienungshinweise

- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Schließen Sie die Tastatur am USB-Port Ihres Computers an .
- Nehmen Sie die Tastatur in Betrieb.

Störungserkennung

Tastatur funktionieren nicht.

- Fahren Sie Ihren Computer erneut hoch.
- Schließen Sie die Tastatur an einem anderen USB-Port des Computers an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur fest am USB-Port des Computers angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel der Tastatur nicht beschädigt ist.

WEEE-Symbol (Richtlinie uber Elektro- und Elektronik - Altgeräte)

Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmull entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer ortalichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

UA Клавіатура Посібник користувача

Використання

Під час використання клавіатури дотримуйтесь наступних застережень:

- Зберігайте пристрої в місцях, недосяжних для дітей. Окремі клавіші можуть бути виїнятi та спричинити небезпекy задущення.
- Оберігайте клавіатуру від потрапляння на неї рідин. Чистіть за допомогою вологoї тканини.
- Оберігайте пристрій від впливу екстремальних температур та не кладіть на нього важкі предмети.
- Не використовуйте та не зберігайте у сильню запорошених місцях.
- Не розташовуйте дану клавіатуру на нестійких полицях, підставках та столах. При падінні даний пристрій може бути сильно пошкоджений.
- Не використовуйте дану клавіатуру, якщо у неї пошкоджений шнур або штекер, якщо вона працює неправильно, якщо одно пошкоджена або, якщо на неї потрапила вода. Віднесіть даний пристрій у сервісний центр для проведення огляду та ремонту.

Використання пристрою

- Увімкніть комп'ютер.
- Підключіть USB-штекер клавіатури до вільного USB-порту вашого комп'ютера.
- Розпочніть використання вашої клавіатури.

Усунення несправностей

Клавіатура не працюють.

- Спробуйте перезавантажити ваш комп'ютер.
- Переіпдключіть USB-штекер клавіатури до іншого USB-порту вашого комп'ютера.
- Упевніться, що USB-штекер клавіатури надійно підключений до USB-порту вашого комп'ютера.
- Упевніться, що USB-кабель клавіатури не пошкоджений.

Символ відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна обробляти як побутові відходи. Якщо розташувати дану клавіатуру на нестійких полицях, підставках та столах. При падінні даний пристрій може бути сильно пошкоджений. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації цього виробу, будь ласка, зв'яжіться з Вашим місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з утилізації побутових відходів або з крамницею, де Ви придбали цей виріб.

PL Klawiatura Instrukcja obsługi

Użytkowanie

Podczas korzystania z klawiatury, prosimy stosować się do poniższych zaleceń:

- Elementy urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przeciwnym razie niektóre części urządzenia mogą zostać odłączone od ciepłoci i spowodować niebezpieczeństwo zadławienia.
- Chroń klawiaturę przed płynami. Do czyszczenia stosuj zwilżoną szmatkę.
- Podczas przechowywania unikaj miejsc o skrajnych temperaturach, nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Unikaj miejsc o dużym stopniu zapylenia.
- Nie umieszczaj klawiatury na niestabilnym stojaku, podłożu czy blacie. W razie upadku, produkt może zostać poważnie uszkodzony.
- Nigdy nie używaj klawiatury z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani wtedy, gdy została zamoczona lub pracuje nieprawidłowo, albo została uszkodzona. W takich przypadkach należy oddać urządzenie do naprawy, gdzie zostanie sprawdzone i naprawione.

Korzystanie z urządzenia

- Włącz komputer.
- Podłącz wtyczkę USB klawiatury do wolnego portu USB komputera.
- Klawiatura jest gotowa do pracy.

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura nie działa.

- Zrestartuj komputer.
- Odłącz wtyczkę USB klawiatury i podłącz do innego portu USB komputera.
- Sprawdź, czy wtyczka USB klawiatury jest poprawnie podłączona do portu USB komputera
- Sprawdź, czy przewód USB klawiatury nie jest uszkodzony.

Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomóc chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

HR Billentyžet Korisnički priručnik

Korištenje

Kada koristite tipkovnicu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza:

- Čuvajte dijelove izvan dohvata djece. Pojedine bi tipke mogle ispasti, a djeca se početi gušiti ako ih progutaju.
- Tipkovnicu nikada nemojte izlagati tekućini. Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
- Nemojte izlagati tipkovnicu previsokim temperaturama i nemojte stavljati teške predmete na nju.
- Nemojte stavljati tipkovnicu u vrlo prašnjave prostore.
- Nemojte postavljati tipkovnicu na nestabilna kolica, stalak ili stol. Ako proizvod padne, može se ozbiljno oštetiti.
- Nikada nemojte koristiti tipkovnicu ako je oštećen kabel ili utikač, ako tipkovnica ne radi ispravno, ako se oštetila ili pala u vodu. Uredaj donesite u ovlaštenu servis na provjeru i popravak.

Korištenje uređaja

- Uključite računalo.
- Spojite USB utikač tipkovnice u slobodan USB priključak na računalo.
- Korištenje tipkovnice.

Problemi tijekom rada

Tipkovnica ne radi.

- Pokušajte ponovno pokrenuti računalo.
- Spojite USB utikač tipkovnice u drugi USB priključak na računalo.
- Provjerite je li USB utikač tipkovnice dobro pričvršćen u USB priključak na računalo.
- Provjerite je li USB kabel oštećen.

Otpad električne i elektroničke opreme (WEEE) Simbol

Korištenje WEEE simbola označava da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad. Osiguravanjem da je ovaj proizvod prikladno izbačen, vi čete pomoći u zaštiti okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se u mjesnoj zajednici, kućanskoj otpada davatelju službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Multimedia

KEYBOARD

Model: KM10

